

DISTANZIATORE AVVITABILE VORTICE

 TWIST SELF LEVELLING SPACER

 SYSTÈME DE NIVELLEMENT À VIS

 SEPARADOR POR NIVELACIÓN CON TORNILLO



**TIRANTE
1,0 MM**



**TIRANTE
1,5 MM**



**TIRANTE
2,0 MM**



**MANOPOLA NERA
AVVITABILE**



**ESEMPIO DI
INSTALLAZIONE**

MADE IN ITALY

 **PRODOTTI** da Gruppo Stamplast,
Semplificano la posa in opera delle piastrelle di piccolo formato,
eliminando i dislivelli e mantenendole in posizione complanare fino alla
asciugatura della colla. Il distanziatore Vortice consente un livellamento
rapido ed efficace grazie a un innovativo sistema a rotazione.

Materiale: Tiranti in Nylon. Cuneo in ABS.


 **MANUFACTURED** by Gruppo Stamplast,
Simplifies the installation of the small format tiles, avoiding the
differences in height and keeping them in aligned until the glue sets.
The installation is further accelerated by the use of our plier.

Material: Nylon clips. ABS wedge


SCHEDA TECNICA E ORDINE PRODOTTO / TECHNICAL DATA SHEET AND PRODUCT ORDER FORM

COD.	MOD.							A**	B**	H**
DLIV-VOR01-01	Tirante Vortice 1mm	○ White	250	5000	120000	100x120x240	0,425 kg/bl	30	6	42
DLIV-VOR015-01	Tirante Vortice 1,5mm	● Grey	250	5000	120000	100x120x240	0,425 kg/bl	30	6	42
DLIV-VOR02-01	Tirante Vortice 2mm	● Green	250	5000	120000	100x120x240	0,425 kg/bl	30	6	42
DLIV-VORMAN-01	Manopola Avvitabile Vortice	● Black	100	800	33600	100x120x240	1,000 kg/bl	55	13	35

*MISURE IN CM / MEASURES IN CENTIMETERS - **MISURE IN MM / MEASURES IN MILLIMETERS




TIRANTE



MANOPOLA

ISTRUZIONI PER MONTAGGIO DISTANZIATORE AUTOLIVELLANTE VORTICE

ASSEMBLY INSTRUCTION FOR THE SELF LEVELLING SPACER
INSTRUCTIONS DE MONTAGE POUR ESPACEUR AUTONIVELANT
INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE SEPARADOR POR NIVELACIÓN



- Posizionare correttamente il tirante tra le piastrelle, far aderire alla colla con dei leggeri colpi di martello.
 - Avvitare la manopola con le mani fino a che le due superfici non sono esattamente complanari
 - Alla maturazione della colla provvedere alla rimozione delle manopole svitandole e strappare con un colpo deciso la testa del tirante.
- Position the clip correctly between the tiles, ensuring it adheres to the adhesive with light taps from a hammer.
 - Screw the cap on by hand until the two surfaces are perfectly level.
 - Once the adhesive has fully cured, remove the caps by unscrewing them and snap off the clip head with a firm strike.

TABELLA DEI CONSUMI - DISTANZIATORI LIVELLANTI VORTICE AL M²

A											
10	200										
20	100	50									
30	100	50	44								
40	75	37	33	25							
50	60	30	27	20	16						
60	50	25	22	17	10	11					
80	50	25	21	16	15	10	9				
90	44	22	18	14	15	9	8	7			
100	50	25	20	15	15	10	9	8	8		
120	42	21	17	13	15	8	7	6	7	6	
cm	10	20	30	40	50	60	80	90	100	120	B

