

NERI® BOXERLINE

NOTA INFORMATIVA cod. 346026 - mod. Nero Cina



Leggere attentamente la presente nota informativa prima dell’impiego e prima di ogni manutenzione. Le informazioni qui contenute servono ad assistere e ad indirizzare l’utilizzatore nella scelta e nell’uso del DPI.

Nessuna responsabilità sarà assunta dal fabbricante e dal distributore nel caso di uso errato del DPI.

La presente nota informativa deve essere conservata per tutta la durata del DPI.

Modello del guanto: **cod. 346026 mod. Nero Cina**.

NERI® BOXERLINE	Marchio del fabbricante: Neri S.p.A. a Socio Unico - Via 8 Marzo, 6 42025 Corte Tegge di Cavriago (RE) - Italia
------------------------	---

CE La marcatura CE indica che questi guanti sono dispositivi di protezione individuale conformi ai requisiti essenziali di salute e sicurezza contenuti nel Regolamento (UE) 2016/425 e che sono stati certificati, dall’organismo notificato: **RICOTEST SRL, Via Tione, 9, 37010 Pastrengo (VR), Italia, n° 0498**.

TAGLIE

NOSTRI RIFERIMENTI TAGLIE	TAGLIE PREVISTE EN 420:2003+A1:2009
M	9
L	10
XL	11

Il livello di destrezza delle dita è pari a 5 di 5.

Il guanto risponde alle caratteristiche di sicurezza solo se di taglia adeguata e correttamente indossato.

CAMPO D’IMPIEGO

Il guanto è stato fabbricato per proteggere l’utilizzatore da rischi meccanici quali abrasione, taglio, strappo e perforazione.

Non protegge da rischi chimici.

PICTOGRAMMI E LIVELLI DI PROTEZIONE

	EN 388:2016
2111X	
RISCHI MECCANICI	MAX
2 abrasione	4
1 taglio	5
1 strappo	4
1 perforazione	4
X: Resistenza al taglio secondo EN ISO 13997:1999.	
Il guanto non è stato testato per questa caratteristica, in quanto non applicabile.	
0: non ha raggiunto il livello minimo.	

Dal momento che i livelli di prestazione sono basati sui risultati di prove di laboratorio, essi possono differire dalle reali condizioni esistenti sul posto di lavoro. È consigliabile quindi fare una prova preliminare dei guanti per verificarne l’effettiva idoneità all’uso desiderato.

Le caratteristiche protettive si riferiscono al DPI nuovo, in buono stato e mai sottoposto a trattamenti di pulitura.

UTILIZZO

Prima dell’uso verificare che il guanto sia in buono stato: non presenti cioè tagli, fori, screpolature ecc... Qualora queste condizioni non fossero rispettate sostituire immediatamente il DPI.

Il guanto deve essere utilizzato solo per i rischi previsti nella presente nota informativa.

Evitare di usare il DPI in vicinanza di organi in movimento in cui potrebbe rimanere impigliato.

PULIZIA

È consigliabile che la pulizia avvenga con l’uso di detersgenti compatibili con i materiali con cui è prodotto il DPI stesso, escludendo solventi e mezzi meccanici che possano danneggiarlo. Lasciarli asciugare all’aria prima di riutilizzarli.

CONSERVAZIONE

I guanti sono imballati in buste di politene.

I guanti devono esser conservati nel loro imballo originale, in luogo pulito e asciutto, al riparo da fonti di calore e dalla luce diretta del sole.

Se lo stoccaggio viene eseguito come indicato, il guanto conserva le proprie caratteristiche per lungo tempo. Si rimanda all’utilizzatore la verifica visiva dell’integrità del guanto prima della messa in uso.

La durata d’impiego dipende dall’uso e dalla cura che ne avrà l’utilizzatore.

NOTE

I guanti devono essere smaltiti in osservanza delle locali normative vigenti in materia (discarica, inceneritore).

L’uso di questi guanti è sconsigliato a soggetti con riconosciuta sensibilità ai prodotti di gomma o lattice. Se viene notata una reazione allergica, sospendere l’uso e rivolgersi a un medico.

Il presente DPI, in presenza di difetti di fabbricazione, verrà sostituito.

*** In caso di divergenze tra le distinte traduzioni solo la versione in italiano si potrà ritenere l’unica valida e vincolante.**

Per ulteriori informazioni, rivolgersi a:

	Marchio Comunitario Depositato n. 016928426 presso EUIPO - Alicante - Spagna
	La dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo: www.nerispa.com

NERI® BOXERLINE

INFORMATIVE NOTE cod. 346026 - mod. Nero Cina



Read this briefing note through carefully prior to use and prior to any maintenance work. The purpose of the information contained herein is to

assist and direct the user in choosing and using the PPE.

Neither the manufacturer nor the distributor can be held liable for an incorrect use of the PPE.

This briefing note must be kept for the duration of the PPE.

Glove model: **cod. 346026 mod. Nero Cina**.

NERI® BOXERLINE	Manufacturer’s trade mark: Neri S.p.A. a Socio Unico - Via 8 Marzo, 6 42025 Corte Tegge di Cavriago (RE) - Italia
------------------------	---

CE The CE mark means that these gloves are personal protective equipment conforming to the essential health and safety requirements set forth in the (EU) Regulation 2016/425 and have been certified by the notified body: **RICOTEST SRL, Via Tione, 9, 37010 Pastrengo (VR), Italia, n° 0498**.

SIZES	
OUR SIZE REFERENCES	SIZES CONTEMPLATED EN 420:2003+A1:2009
M	9
L	10
XL	11

The dexterity level of the fingers is equivalent to 5 out of 5.

The gloves meet the safety characteristics only if the size is right and worn properly.

RANGE OF USE

The gloves have been made as protection against mechanical risks such as abrasion, cutting, ripping and perforation.

They do not protect from chemical risks.

PICTOGRAMS AND PROTECTION LEVELS

	EN 388:2016
2111X	
MECHANICAL RISKS	MAX
2 abrasion	4
1 cutting	5
1 ripping	4
1 perforation	4
X: Cut resistance as per EN ISO 13997:1999.	
The glove has not been tested for this characteristic, as it is not applicable.	
0: it did not reach the minimum level.	

	EN 388:2016
2111X	
RISQUES MÉCANIQUES	MAX
2 abrasion	4
1 coupure	5
1 déchirure	4
1 perforation	4
X: Résistance à la coupure selon la norme EN ISO 13997:1999.	
Le gant n’a pas été testé pour cette caractéristique, comme il ne s’applique pas.	
0: le niveau minimum n’a pas été atteint.	

Since the performance levels are based on lab test results, they may differ from the actual conditions at the workplace. Consequently it is advisable to conduct a preliminary test of the gloves to see if they are suitable for their intended use. The protective characteristics refer to new PPE, in good condition and that has never been subject to cleaning treatments.

USE

Prior to use, make sure the gloves are in good condition by which we mean no cuts, holes or cracks, etc. If the gloves are not in perfect condition, replace them immediately. The gloves must be used solely for the risks contemplated in this briefing note. Avoid using PPE near moving parts in which it could get entangled.

CLEANING

It is advisable to use detergents compatible with the materials the gloves are made of, excluding all solvents and mechanical means that could damage them.

Leave the gloves to dry in the air before using them again.

STORING

The gloves are in polythene bags.

Keep the gloves in their original packaging in a clean, dry place, away from sources of heat and direct sunlight. If stored as indicated, the gloves will keep their characteristics for a long time. The user must always inspect the gloves to ensure they are sound prior to using them. How long the gloves will last depends on the use and care the user has.

NOTES

The gloves must be disposed of in compliance with the local regulations in force on this subject (dump, incinerator).

People who are sensitive to rubber or latex should not use these gloves.

If an allergic reaction occurs, stop using the gloves and seek medical advice.

In the case of manufacturing defects this PPE will be replaced.

*** In the event of discrepancies between the different translations, the Italian version will exclusively apply.**

For more information, contact:

	Registered Community Trade Mark, no 016928426 c/o EUIPO - Alicante - Spain
	The EU conformity declaration is available at following address: www.nerispa.com

NERI® BOXERLINE

NOTE D’INFORMATION cod. 346026 - mod. Nero Cina



Lire attentivement cette note d’information avant utilisation et avant

chaque maintenance. Les informations contenues ici servent à assister et à conseiller l’utilisateur dans le choix et l’utilisation de l’EPI.

Aucune responsabilité ne pourra être attribuée au constructeur, ni au distributeur en cas d’utilisation incorrecte de l’EPI.

Cette note d’information doit être conservée pour toute la durée de vie de l’EPI.

Modèle du gant: **cod. 346026 mod. Nero Cina**.

NERI® BOXERLINE	Marque du Constructeur: Neri S.p.A. a Socio Unico - Via 8 Marzo, 6 42025 Corte Tegge di Cavriago (RE) - Italia
------------------------	--

CE La Marque CE indique que ces gants sont un équipement de protection individuelle conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité contenues dans le Règlement (UE) 2016/425 et ayant été certifiés par l’organisme notifié: **RICOTEST SRL, Via Tione, 9, 37010 Pastrengo (VR), Italia, n° 0498**.

TAILLES	
NOS RÉFÉRENCES TAILLES	TAILLES PRÉVUES EN 420:2003+A1:2009
M	9
L	10
XL	11

Le niveau de dextérité des doigts est de 5 sur 5.

Le gant répond aux caractéristiques de sécurité uniquement s’il s’agit de la bonne taille et s’il est correctement porté.

CHAMP D’APPLICATION

Le gant a été fabriqué afin de protéger l’utilisateur des risques mécaniques tels les abrasions, coupures, déchirures et perforations.

Il ne protège pas contre les risques chimiques.

PICTOGRAMMES ET NIVEAUX DE PROTECTION

	EN 388:2016
2111X	
RISQUES MÉCANIQUES	MAX
2 abrasion	4
1 coupure	5
1 déchirure	4
1 perforation	4
X: Résistance à la coupure selon la norme EN ISO 13997:1999.	
Le gant n’a pas été testé pour cette caractéristique, comme il ne s’applique pas.	
0: le niveau minimum n’a pas été atteint.	


Puisque les niveaux de prestation sont basés sur les résultats d’essais de laboratoire, ils peuvent différer des conditions réelles existantes sur le lieu de travail. Il est fortement conseillé de faire un essai au préalable pour vérifier l’effective aptitude des gants pour l’utilisation souhaitée. Les caractéristiques de protection concernent l’EPI neuf, en parfait état et encore jamais soumis à nettoyage.

Utilisation Vérifier avant utilisation que le gant soit en parfait état: c’est-à-dire qu’il ne présente pas de coupures, de trous, de craquelures ou autre. Au cas où ces conditions ne seraient pas respectées, il faut immédiatement remplacer l’EPI. Le gant doit être utilisé uniquement pour les risques prévus par la présente note d’information. Éviter l’utilisation de l’EPI à proximité de machines en mouvement faute de quoi il pourrait y rester accidentellement accroché.

Nettoyage Vérifier avant utilisation que le gant soit en parfait état: c’est-à-dire qu’il ne présente pas de coupures, de trous, de craquelures ou autre. Au cas où ces conditions ne seraient pas respectées, il faut immédiatement remplacer l’EPI. Le gant doit être utilisé uniquement pour les risques prévus par la présente note d’information. Éviter l’utilisation de l’EPI à proximité de machines en mouvement faute de quoi il pourrait y rester accidentellement accroché.

Conservation Les gants sont emballés en pochettes de polyéthylène. Les gants doivent être conservés dans leur emballage d’origine, en un lieu sec et propre, à l’écart de sources de chaleur et de la lumière directe du soleil. Si le stockage est correct, le gant conserve ses propres caractéristiques pour longtemps. L’utilisateur est chargé de vérifier visuellement l’intégrité du gant avant toute utilisation. La durée d’utilisation dépend de l’usage que l’on en fait et du soin apporté par l’utilisateur.

Remarques Les gants doivent être éliminés selon les normes en vigueur en la matière du lieu d’usage (décharge, incinérateur...). L’utilisation de ces gants par des personnes ayant une sensibilité connue aux produits en caoutchouc ou latex est déconseillée. Si une réaction allergique est remarquée, suspendre l’utilisation et consulter un médecin. Le présent EPI sera remplacé pour tout défaut de fabrication. *** En cas de divergence entre les différentes traductions seule la version italienne sera considérée valable et réglementaire.** Pour tout renseignement complémentaire contacter:

	Marque Communautaire Déposée n. 016928426 chez EUIPO - Alicante - Espagne
	La déclaration de conformité UE est disponible à l’adresse suivant: www.nerispa.com

NERI® BOXERLINE

NOTA INFORMATIVA cod. 346026 - mod. Nero Cina



Lea detenidamente la presente nota informativa antes de proceder al uso y al mantenimiento. Las informaciones contenidas en la presente nota tienen la finalidad de asesorar y guiar al usuario en la elección y el uso del

EPI. El fabricante y el distribuidor no asumen responsabilidad alguna en caso de un uso incorrecto del EPI.

La presente nota informativa debe conservarse durante toda la vida del EPI.

Modelo del guante: **cod. 346026 mod. Nero Cina**.

NERI® BOXERLINE	Marca del fabricante: Neri S.p.A. a Socio Unico - Via 8 Marzo, 6 42025 Corte Tegge di Cavriago (RE) - Italia
------------------------	--

CE La marca CE indica que estos guantes son equipos de protección individual conformes con los requisitos esenciales de salud y seguridad establecidos en el Reglamento (UE) 2016/425 y que han sido certificados por el ente notificado: **RICOTEST SRL, Via Tione, 9, 37010 Pastrengo (VR), Italia, n° 0498**.

TALLAS	
NUESTRAS REFERENCIAS TALLAS	TALLAS PREVISTAS EN 420:2003+A1:2009
M	9
L	10
XL	11

El nivel de dexteridad de los dedos es de 5 entre 5.

El guante sólo responde a las características de seguridad si es de la talla adecuada y está correctamente puesto.

CAMPO DE EMPLEO

El guante ha sido fabricado para proteger al usuario de riesgos mecánicos como la abrasión, el corte, el desgarre y la perforación.

No protege contra riesgos químicos.

PICTOGRAMAS Y NIVELES DE PROTECCIÓN

	EN 388:2016
2111X	
RIESGOS MECÁNICOS	MAX
2 abrasión	4
1 corte	5
1 desgarre	4
1 perforación	4
X: Resistencia al corte según la norma EN ISO 13997:1999.	
El guante no ha sido testado para esta característica, ya que no es aplicable.	
0: no ha alcanzado el nivel mínimo.	


Dado que los niveles de prestación se basan en los resultados de ensayos de laboratorio, los mismos pueden diferir de las condiciones reales existentes en el puesto de trabajo. Por lo tanto, es aconsejable hacer una prueba preliminar de los guantes para comprobar que efectivamente son idóneos para el uso deseado. Las características protectivas se refieren al EPI nuevo, en buen estado y sin que se haya sometido nunca a tratamientos de limpieza.

Utilización Antes de usar comprobar que el guante esté en buen estado: no debe presentar cortes, orificios, fisuras, etc. Si no se respetan estas condiciones es preciso sustituir inmediatamente el EPI. El guante debe ser utilizado sólo para los riesgos previstos en la presente nota informativa. Evítese usar el EPI cerca de órganos en movimiento en los que podría quedar atrapado.

Limpieza Antes de usar comprobar que el guante esté en buen estado: no debe presentar cortes, orificios, fisuras, etc. Si no se respetan estas condiciones es preciso sustituir inmediatamente el EPI. El guante debe ser utilizado sólo para los riesgos previstos en la presente nota informativa. Evítese usar el EPI cerca de órganos en movimiento en los que podría quedar atrapado.

Conservación Los guantes están embalados en bolsas de polietileno. Los guantes deben conservarse en su embalaje original, en un lugar limpio y seco, protegidos de fuentes de calor y de la luz directa del sol. Si el almacenaje se realiza como indicado, el guante conserva sus características por largo tiempo. El usuario, antes de usar el guante, debe comprobar visualmente que esté íntegro. La duración del EPI depende del uso que se haga del mismo y del cuidado que tenga el usuario.

Notas Los guantes deben eliminarse de conformidad con las normativas locales vigentes en materia [vertedero, incinerador]. Se desaconseja el uso de estos guantes a sujetos con reconocida sensibilidad a productos de goma o látex. Si se observa una reacción alérgica, suspender el uso y acudir a un médico. El presente EPI se sustituirá en caso de que presente defectos de fabricación. *** En caso de divergencias entre las diferentes traducciones, se considerará únicamente válida y vinculante sólo la versión en italiano.** Para más informaciones dirigirse a:

	Marca Comunitaria Depositada n. 016928426 en EUIPO - Alicante - España
	La declaración de conformidad UE está disponible en el siguiente sitio web: www.nerispa.com

